

Přehled nejdůležitějších plavebních značek



Vjezd/proplutí
zakázáno



Předepsaný směr
plavby



Doporučený směr
plavby



Zastavit



Pozor



Zvukové zna-
mení (troubit)



Nejvyšší dovo-
lená rychlost
v km/hod



Vzdálenost plavební dráhy
od levého/pravého břehu v m




Uvázání plavidla, (delší pobyt)
zakázáno/dovoleno



Pobyt u břehu (přivázání)
zakázáno/povoleno




Zakotvení (použití kotvy)
zakázáno/povoleno



Proplutí v
obou směrech
je možné



Proplutí možné pouze ve směru
umístění značky (jednosměrka)



Doporučené proplutí mezi
zelenými body



Předepsané proplutí mezi
červenými body



Levý břeh, (levá strana plavební
dráhy), ve směru toku řeky,
někdy i černě barveno



Pravý břeh, (pravá strana
plavební dráhy), ve směru toku
řeky, červeně značeno



Plavba možná z obou stran
(obeplutí ostrova, mělčiny)

Více rad a informací k plavbě s hausbótem

najdete v naší publikaci
„Hausboot-Fahren leicht gemacht“
v současnosti pouze v německé verzi.

Objednávky telefonicky nebo:
www.hausboty.com



Hausbóty Bockl

Váš specialista pro dovolenou s hausbótem v Evropě

Muckov 2 (540), 382 23 Černá v Pošumaví

Tel.: 222 230 446

hausboty@hausboty.com

www.hausboty.com